

## 取扱説明書

## 簡易取り付け型

## 保管用



# 丸型蛍光灯ランプ・シーリングライト

## (天井付け専用型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

※インバータ照明器具の近くでは、他の電気製品の赤外線リモコンが動作しなくなる場合が、ごくまれにありますのでご注意ください。

## 仕様

タイプ	適合ランプ	本数	使用電圧/周波数	消費電力	使用畳数
76Wタイプ	FHC34E, FHC20E, 各タイプ	各1本	AC100V	69W	6~8畳
86Wタイプ	FHC34E, FHC27E, 各タイプ	各1本	50Hz/60Hz共用	79W	8~10畳


※豆球（各タイプ共通）：E12ナツメ球 AC100V5W…1個

**この取扱説明書のマークについて**


⚠ **警告** 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。  
 ⚠ **注意** 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。  
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。  
 ⓧ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

## 取付・取扱の注意

## すぐ取付けられます



## 配線器具の取付工事が必要です (電気店・工事店へ依頼してください。)



## ⚠ 警告

- ❌ 破損したりガタついている配線器具には取付けしないでください。  
配線器具を取替えてから器具を取付けてください。  
★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
- ❌ 樹脂製ボックスカバーには取付けしないでください。  
★器具の落下事故の原因となります。
- ❗ 付属の引掛けシーリングボディーの取付けや配線器具の交換は、有資格者による工が必要です。  
電気店または工事店に依頼してください。★一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ❌ 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の高い場所では使用できません。  
★感電事故や漏電の原因となります。
- ❌ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。  
★火災や感電事故の原因となります。
- ❌ 器具の下面を布などで覆わないでください。  
★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ❌ 次のような場所には取付けしないでください。★器具の落下事故によるけがの原因になります。


破損しているもの




ガタつくもの




ケースウェイにセット  
されている配線器具




不安定な場所



壁面



傾斜した場所



❗ 器具の取り付けには、配線器具を  
中心に約1m×1mの平面部が必要です。

## ⚠ 注意

- ❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。  
★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。  
低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯状態になります。また、器具の故障の原因となります。
- ❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。  
★過熱して発熱や発火の原因となります。
- ❌ 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。  
★不良点灯(チラつきや立ち消えなど)や調光器、照明器具の故障の原因となります。
- ❌ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。  
★器具やカバーの変形や火災の原因となります。
- ❌ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。  
★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- ❌ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。  
★カバーの破損、落下の原因となります。




## 各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

### 【器具構成図】



- リモコン送信機(TG-284/TG-298)対応機種  
※ リモコン送信機は別売です。

### 【付属品】

- 角形引掛けシーリングボディ・・・1個
- 木ネジ(シーリングボディ用)・・・2本
- アダプタ・・・1個
- 丸形蛍光ランプ  
76Wタイプ FHC 20E 各1本  
FHC 34E 各1本  
86Wタイプ FHC 27E 各1本  
FHC 34E 各1本
- 豆球 5W・・・1個
- 取扱説明書(本書)・・・1枚  
保証とアフターサービスについて(別紙)・・・1枚

## 取付場所の確認


※インバータ照明器具の近くでは、他の電気製品の赤外線リモコン動作しなくなる場合が、ごくまれにありますのでご注意ください。

### 警告

- 取付金具は、必ず補強材のある場所に取付けてください。
- ★補強剤のない場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

### 注意

建物の構造によっては、付属の木ネジでは取付けられないことがあります。そのような場合には、器具取付場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取付けてください。



## 取付方

### 注意

- 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

### 警告


器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。  
★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

#### ■取付ける前に

- ①リモコン送信機(別売)をお使いになる場合は、リモコン受信チャンネルを設定します。
- ②化粧ネジを緩め、受信機アングルの片側をはずします。

器具	本体側	送信機側
1台目	1	1
2台目	2	2

※リモコンのチャンネルは、工場出荷時には「1」になっています。



### 1. アダプタのセット

#### 角形/丸形/フル引掛けシーリング



#### ①天井の配線器具を確認する

※ローゼットの耳部にネジが付いている場合は、ネジをはずしてから器具を取付けてください。

#### 引掛け埋込ローゼット




#### ①天井の配線器具を確認する

※ローゼットの耳部にネジが付いている場合は、ネジをはずしてから器具を取付けてください。

#### ②アダプタを天井に取付ける

アダプタの引掛け金具を引掛けシーリングの嵌合穴に差し込み、右にカチッと鳴るまで回してください。(天井側のソケットによっては取付かない場合があります。)

取付後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認する




2Aへ

#### ②アダプタを天井に取付ける

アダプタの引掛け金具を埋込ローゼットの嵌合穴に差し込み、右にカチッと鳴るまで回してください。(天井側のソケットによっては取付かない場合があります。)

取付後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認する




2Bへ

## 2A. 器具の本体中央穴をアダプタに 合わせ 2回 押し上げる

- ①本体を軽く押し上げアダプタ  
(一段目のツメ)に仮止めする。

一段目のツメ

本体がグラついています。



- ②さらに2段目のツメに引掛かってカチッと鳴るまで強く押し上げてください。

二段目のツメ

※本体のグラツキがなくなったことを確認してください。




## 2B. 器具の本体中央穴をアダプタに 合わせ 1回 押し上げる

- ①本体を一段目のツメに引掛かってカチッと鳴るまで強く押し上げてください。

※本体のグラツキがなくなったことを確認してください。

本体中央を押し上げる




ハンドルの▶印を「ロック」の位置(青色)に合わせてください。

⚠ 器具落下を防ぐため、必ずご確認ください。



## 3. 本体の取付

受信機アングルを戻し、化粧ネジを締め込んで固定します。




## 4. コネクターを接続する

コネクタBの丸穴と角穴をそれぞれコネクタAの丸穴と角穴に差し込んでください。

※取付後、引張って抜けないことを確認してください。

コネクタA  
(アダプタ側)


コネクタB  
(本体側)



## 5. ランプの取付


- ①ランプマークが下になるようにソケットを根元まで確実に差し込んだ後、ランプホルダー(3本)に引掛けてください。※この時必ず両手で作業を行ってください。

- ②豆球が確実に取付いていることを確認してください。  
ランプをセットした後、点灯の確認をしてください。




## 6. カバーのセット

- ①カバー内側の▲印(赤色)と本体側の▲印を合わせて、カバーを本体にかぶせます。



- ②カバーを本体に押しつけながら右に「カチッ」と止まるまでまわします。




## 器具のはずし方

※必ず電源スイッチを切ってください。


※消灯直後はランプや本体が高温になっています。冷えてからはずしてください。

### 1. カバーをはずす

カバーを左方向(反時計まわり)にまわして本体よりはずします。




### 2. コネクターをはずす



### 3. 受信機アングルの片側をはずす


化粧ネジを緩め、受信機アングルを回転させる。



### 4. 本体をはずす

- ①ハンドルの▶印を「ロック解除」の位置(赤色)に合わせてください。


- ②必ず片手で本体を支えながらもう一方の手でハンドルを右にまわして本体をはずします。



⚠ 必ず片手で本体を支えてください。  
注意 器具の落下事故の原因となります。

### 5. アダプタをはずす

ボタンを押しながら左にまわしてアダプタをはずします。



⚠ ボタンを押さずに強くまわすと破損します。  
注意



